



Rapid – Oberfläche farbig, lösemittel- und cobaltfrei Arbeitsanweisung für Holzböden und -treppen im Objekt:

Rapid-Oberfläche heißt: ein kompletter Oberflächenaufbau an einem Tag, geeignet für den Privat- und Objektbereich.

Lesen Sie vor Arbeitsbeginn die „Allgemeine Hinweise für den Oberflächenaufbau im Objekt“ sowie die „technischen Merkblätter“! Wenn Sie Fragen haben, erreichen Sie uns am besten telefonisch oder schicken Sie uns eine E-Mail. Telefonnummer und E-Mail Adresse finden Sie unten in der Fußzeile.

NATURHAUS Produkte

- **Sperrgrund Farbig**, Art.Nr. 30001- 30008, alle Sperrgrund Pigmentfarben sind untereinander mischbar. Für pastellfarbigen Sperrgrund benötigen Sie immer **Sperrgrund Weiß**. Eine komplett angelegte Musterfläche auf der gewählten Holzart hilft Ihnen die gewünschte Farbe einzustellen. Der eingestellte farbige Sperrgrund kann mit **Sperrgrund** in einem beliebigen Verhältnis zu einer transparenten Farbe gestreckt werden.
- **Sperrgrund**, Art.Nr. 00240,
- **Decköl**, Art.Nr. 00290,
- **Verdünnung für Öle**, Art.Nr. 00560

Arbeitsgeräte und Hilfsmittel:

- Schleifgitterleinen* Körnung 60, 80, 100, 120, 150
- Farbwanne*, Teleskopstange*,
- Malerroller Orange*, 10 cm und 30 cm breit,
- Abrollgitter aus Kunststoff*
- Flächenpinsel,
- Floormac*, Einscheiben-Bodenmaschine > 40 Kg (EBM)* oder Mehrscheiben-Bodenmaschine
- Superpad* Grün und Weiß für Floormac und EBM
- Normalpad* Grün und Weiß für Exzenter schleifer
- Torktücher*
- Floorliner*

* diese Produkte erhalten Sie im Naturhaus

Holzvorbereitung:

Gebürstete, strukturierte und/oder geschroppte Holzoberflächen benötigen keine Vorbereitung.

Glatte Oberflächen: letzter Feinschliff im Objekt, Fläche und Ränder

- Körnung 150 mit Einscheibenmaschine,
- Körnung 100 mit Mehrscheibenmaschine
- Ränder/Treppen: Körnung 120 Exzenter-/Schwingschleifer/Rotex; Handschliff mit K 180

Muss grob vorgeschliffen werden, dann die Körnungen in aufsteigender Reihenfolge einsetzen, richtig ist zum Beispiel: K 80; K 100; K 120; K 150 keine Sprünge in der Korngröße, falsch ist: K 60, K 100

Farbgebung:

- Die festgelegte **Sperrgrund Farbmischung** in die Farbwanne gießen,
- Malerroller gut benetzen und Überschuss am Abrollgitter abrollen;
- in Holzmaserrichtung aufrollen und verteilen.
Um Spritzer zu vermeiden arbeiten Sie sorgfältig und achtsam vor allem in den Randbereichen.

Auftragsmenge: für alle Holzarten 60-80 ml/m²

Ziel: gleichmäßige Benetzung der Holzfläche

Trockenzeit ca. 60 Min. mit Bodenheizung 19-20°C ca. 30 Min.



Rapid – Oberfläche farbig, lösemittel- und cobaltfrei Arbeitsanweisung für Holzböden und -treppen im Objekt:

Grundierung:

- **Sperrgrund**, verarbeitungsfertig eingestellt
in Farbwanne gießen, Malerroller gut benetzen und Überschuss am Abrollgitter abrollen;
in Holzmaserrichtung aufrollen und verteilen. Um Spritzer zu vermeiden arbeiten Sie sorgfältig
und achtsam vor allem in den Randbereichen.

Auftragsmenge: für alle Holzarten 40-60 ml/m²

Ziel: gleichmäßige Benetzung der Holzfläche

Trockenzeit ca. 60 Min. mit Bodenheizung 19-20°C ca. 30 Min.

Zwischenbeschichtung:

Glättschliff:

- mit Floormac oder EBM + Superpad Beige
 - Schleifstaub entfernen
- Wiederholung der Grundierung; Auftragsmenge ca. 30-40 ml/m²

Endbeschichtung:

- **Decköl** gut aufrühren
- ein mit **Decköl** gut benetztem Torktuch oder Tuch unter einem weißen
Superpad mittels EBM verteilen.

Ziel: gleichmäßige dünne Benetzung der Holzfläche

Auftragsmenge: 6 - 8 ml/m²

Materialüberstände vermeiden, bzw. vor dem Einschleifen entfernen

Trockenpolieren: Mit Floormac oder EBM und Superpad weiß + Torktuch

Ziel: Die Oberfläche fühlt sich nahezu trocken an, darf nicht schmierig sein.

Trockenzeit: 4-8 Std. am besten über Nacht

Nach 24 Std. können alle Einrichtungsgegenstände eingestellt werden,
Die Oberfläche ist nach 14 Tagen voll belastbar

Reinigung und Pflege: Siehe Reinigungs- und Pflegeanweisung für Böden und Treppen

Reinigen der Arbeitsgeräte:

- Malerroller, Wanne, Pinsel, Abrollgitter und andere Gegenstände sofort nach Gebrauch mit sehr
warmem Wasser gut reinigen. Auf- und eingetrockneter Sperrgrund kann nur mit 10 %iger
Zitronensäure entfernt werden.
- Gegenstände die mit Decköl benetzt wurden, sind sofort mit der *Verdünnung für Öle* zu reinigen.

Schützen Sie in der Vorbereitung durch Abdeckung Wände, fest montierte Fußbodenleisten, Türstöcke,
angrenzenden Fliesen- und Teppichböden usw. vor Spritzer!

Weitere Informationen, sowie technische Daten, Sicherheitsbestimmungen und Entsorgungshinweise entnehmen
Sie bitte den jeweiligen technischen Merkblättern.

Wenn Sie Fragen haben, erreichen Sie uns am besten telefonisch oder schicken Sie uns eine E-Mail.
Telefonnummer und E-Mail Adresse finden Sie unten in der Fußzeile.

Ihr Naturhaus Team.