



Sperrgrund und Decköl - Rapid – Oberfläche Rohholzeffekt Arbeitsanweisung

Holzböden und -treppen im Objekt:

Seite 1 von 2

Rapid-Oberfläche heißt: ein kompletter Oberflächenaufbau an einem Tag, geeignet für den Privat- und Objektbereich.

NATURHAUS

- Sperrgrund, Art.Nr. 00240,
- Sperrgrund Weiß, Art.Nr. 30001
Sperrgrund mit z.B. 7 % Sperrgrund Weiß abtönen und gut aufrühren. Eine komplett angelegte Musterfläche auf der gewählten Holzart hilft Ihnen die Zugabe von Sperrgrund Weiß festzulegen.
- Hartwachsöl aufhellend, Art.Nr. 2131106-03
- Verdünnung für Öle, Art.Nr. 00560

Arbeitsgeräte und Hilfsmittel:

- Schleifgitterleinen* Körnung 60, 80, 100, 120, 150
- Farbwanne*, Teleskopstange*,
- Malerroller Orange*, 10 cm und 30 cm breit,
- Abrollgitter aus Kunststoff*
- Flächenpinsel,
- FloorMac*, Einscheiben-Bodenmaschine > 40 Kg (EBM)* oder Mehrscheiben-Bodenmaschine
- Superpad* Grün und Weiß für FloorMac und EBM
- Normalpad* Grün und Weiß für Exzenter Schleifer
- Torktücher*, Lappen
- Floorliner*
- * diese Produkte erhalten Sie im Naturhaus

Einsatzgebiete: Glatte, gebürstete und strukturierte Holzflächen, sowie Holzwerkstoffe im Privat- und Objektbereich

Holzvorbereitung:

Gebürstete, strukturierte und/oder geschroppte fehlerfreie Holzoberflächen benötigen keine Vorbereitung.

- Glatte Oberflächen letzter Feinschliff im Objekt,
- Körnung 150 mit Einscheibenmaschine,
- Körnung 100 mit Mehrscheibenmaschine
- Ränder/Treppen: Körnung 120 Exzenter-/Schwingschleifer Handschliff mit K 180

Muss grob vorgeschliffen werden, dann die Körnungen in aufsteigender Reihenfolge einsetzen, richtig ist zum Beispiel: K 80; K 100; K 120; K 150 keine Sprünge in der Korngröße, falsch ist: K 60, K 100

Grundierung:

- Die festgelegte **Sperrgrund Mischung** in die Farbwanne gießen,
- Malerroller gut benetzen und Überschuss am Abrollgitter abrollen;
- in Holzmaserrichtung aufrollen und verteilen.
Um Spritzer zu vermeiden arbeiten Sie sorgfältig und achtsam vor allem in den Randbereichen.

Auftragsmenge: für alle Holzarten 60-80 ml/m²

Ziel: gleichmäßige Benetzung der Holzfläche

Trockenzeit ca. 60 Min. mit Bodenheizung 19-20°C ca. 30 Min.



Sperrgrund und Decköl - Rapid – Oberfläche Rohholzeffekt Arbeitsanweisung

Holzböden und -treppen im Objekt:

Seite 2 von 2

Zwischenbeschichtung:

Glättschliff: mit FloorMac oder EBM + Superpad Grün oder Schleifgitter Körnung 150;
Schleifstaub entfernen

Wiederholung der Vorgründung; Auftragsmenge ca. 30-40 ml/m²

Endbeschichtung:

Hartwachsöl aufhellend gut aufrühren

Ein mit **Hartwachsöl aufhellend** gut benetztem Torktuch oder Tuch unter einem weißen Superpad mittels EBM verteilen.

Ziel: gleichmäßige dünne Benetzung der Holzfläche

Auftragsmenge: 6 - 8 ml/m²

Materialüberstände vermeiden, bzw. vor dem Trockenpolieren entfernen

Trockenpolieren: Mit FloorMac oder EBM und Superpad weiß + Torktuch

Ziel: Die Oberfläche fühlt sich nahezu trocken an, darf nicht schmieren.

Trockenzeit: 4-8 Std. am besten über Nacht

Nach 24 Std. können alle Einrichtungsgegenstände eingestellt werden,

Die Oberfläche ist nach 14 Tagen voll belastbar

Reinigung und Pflege: Siehe Reinigungs- und Pflegeanweisung für Böden und Treppen

Reinigen der Arbeitsgeräte:

- Malerroller, Wanne, Pinsel, Abrollgitter und andere Gegenstände sofort nach Gebrauch mit sehr warmem Wasser gut reinigen. Auf- und eingetrockneter Sperrgrund kann nur mit 10%iger Zitronensäure entfernt werden.
- Gegenstände die mit Decköl benetzt wurden, sind sofort mit der *Verdünnung für Öle* zu reinigen.

Schützen Sie in der Vorbereitung durch Abdeckung Wände, fest montierte Fußbodenleisten, Türstöcke, angrenzenden Fliesen- und Teppichböden usw. vor Spritzer!

Weitere Informationen, sowie technische Daten, Sicherheitsbestimmungen und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen technischen Merkblättern.

Wenn Sie Fragen haben, erreichen Sie uns am besten telefonisch oder schicken Sie uns eine E-Mail. Telefonnummer und E-Mail Adresse finden Sie unten in der Fußzeile.

Ihr Naturhaus Team.